



Pflegeanleitung

Hinweise für die Reinigung unserer Kühlzellen

1. Feuchte Reinigung der Zelle

Beim Reinigen der Zelle bitte nur feuchten Lappen verwenden. Keine Staunässe oder stehendes Wasser in den Zellen verursachen. Tiefkühlzellen bitte 24 Stunden vor der Reinigung außer Betrieb nehmen und ca. 12 Stunden nach der Reinigung wieder in Betrieb nehmen. Die Ware erst nach 12 Stunden Betriebszeit der Kälteanlage wieder einlagern.

2. Keine Verwendung von Druck- oder Dampfreiniger

Bitte keine Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger verwenden, dadurch können die Versiegelungen innerhalb und außerhalb der Zellen beträchtlichen Schaden nehmen und die Dichtheit der Zelle ist nicht mehr gewährleistet.

3. Kunststofftüren

Kunststofftüren bitte nur mit Seifenlauge reinigen, da aggressive Reinigungsmittel die Oberflächenangreifen. Ferner sind die Türen vor intensiver UV-Bestrahlung (Verfärbungsgefahr) und Hitzeeinwirkung, z.B. durch Glühbirnen zu schützen.

4. Nirostatüren

Nirostatüren sind beständig gegenüber allen Reinigungsmitteln. Als Putzmittel werden Chrom-Nickelstahlreiniger und -polituren empfohlen.

Wir bitten, die in dieser Pflegeanleitung genannten Hinweise unbedingt zu beachten, da für Schäden, die durch Mißachtung auftreten keine Haftung unsererseits erfolgen kann.